

Rookschade

Dit wil niemand overkomen, het gebeurt zomaar.

Sigaretje in bed, kaarsje te dicht bij de gordijnen of de kaars valt om net als je naar het toilet gaat. Frituren of het gas aan laten staan.....

ngg_shortcode_0_placeholder

Oplossingen kunnen zijn:

Vragen checklist brandblussers

Als je volgende vragen positief kan beantwoorden, ben je als bedrijf waarschijnlijk in orde met alle wettelijke voorschriften omtrent brandblussers.

1. Belangrijke documenten

Ligt het grondplan met de opstellingsplaats en de aard van de toestellen klaar? En ook de lijst van de te controleren toestellen en een checklist van de vorige controle?

2. Opstellingsplaats

Komt de opstellingsplaats van het draagbare blustoestel overeen met het grondplan? Is de opstellingsplaats aangepast aan de huidige toestand in het lokaal?

3. Zichtbaarheid

Is het toestel goed zichtbaar? Is de weg naar het toestel gemakkelijk, veilig en niet geblokkeerd? Indien het toestel niet zichtbaar hangt, is er dan een duidelijk pictogram aanwezig?

4. Signalering

Is de opstellingsplaats van het toestel aangeduid met een pictogram ?Zijn de pictogrammen zijn conform en in goede staat?

5. Identificatienummer

Draagt het toestel een identificatienummer overeenstemmend met de documenten?

6. Ophangpunt

Is het ophangpunt stevig bevestigd en niet beschadigd? Is het draagbare blustoestel correct opgehangen?

7. De tekst op het toestel

Is de tekst is goed leesbaar en niet beschadigd?

8. Conformiteitsmerk

Zijn de labels "BENOR" en "ANPI" aangebracht, goed leesbaar en niet beschadigd?

9. Onderhoudskaartje

Is het onderhoudskaartje aangebracht, ingevuld en goed leesbaar? Is de laatste onderhoudsbeurt binnen het jaar?

10. De behuizing

Is de behuizing niet vervormd en vertoont het geen roestsporen? Is de verf van de behuizing rood en in goede staat? Is de herbeproeving van het toestel onder bestendige druk uitgevoerd binnen de wettelijke termijn? De toestellen die we hier bedoelen zijn de CO₂-toestellen en toestellen onder permanente druk

11. De handgreep

is de handgreep van het toestel stevig bevestigd aan de behuizing en is ze niet beschadigd?

12. De manometer (indien aanwezig)

Bevindt de naald van de manometer zich in de groene zone?

13. De vergrendeling

is het toestel vergrendeld?

14. Verzegeling

Is de verzegeling is aangebracht en onbeschadigd?

15. De slang

is de slang correct vastgemaakt aan de behuizing, is ze niet vervormd en onbeschadigd?